

EUROCAVE ワインセラー比較表

EUROCAVE 標準ラインナップ

EUROCAVE Professional PROFESSIONAL

シリーズ	Classic83				Compact59				Essentielle				5000				Essentielle													
特徴	EuroCaveのフラッグシップモデル。ワインを保存・熟成するのに理想的な状態を実現しています。また、インテリア性を重視したデザインを採用。カーハリエーションも豊富に、お部屋の雰囲気にあわせて選んでいただけるシリーズです。				クラシック83シリーズの機能をそのままに本体幅・奥行きをコンパクトにまとめました。059サイズは熱交換システムを本体前面下部に搭載することで、ワインセラー背面の放熱スペースを小さくしたためキッチンへのビルトイン*1にも適しています。				「安定した環境でワインを保存する」その本質的な部分にこだわった大容量ワインセラーです。クラシック83シリーズやコンパクト59シリーズと比較して、機能をシンプルにしているため操作も簡単です。本体は美しい漆黒のカラーです。				「安定した環境でワインを保存する」その本質的な部分にこだわった大容量ワインセラーです。クラシック83シリーズやコンパクト59シリーズと比較して、機能をシンプルにしているため操作も簡単です。黒枠ガラスドア仕様です。																	
外観	ホテイカラー		外観 (黒枠ガラスドア)		ホテイカラー		外観 (フルガラスドア)		ホテイカラー		外観 (標準ドア)		ホテイカラー		外観 (黒枠ガラスドア)															
収容本数目安	単位:本		単位:本		単位:本		単位:本		単位:本		単位:本		単位:本		単位:本		単位:本													
「ボトル-ボトル均一換算」	083サイズ		92(CS棚1+SU棚1)		74(CS棚5)		059サイズ		53(MS棚1+SN棚1)		38(MS棚4)		166サイズ		170(C棚1+SU棚3)		151(C棚10)		283/259/266サイズ		182(CS棚14)		118(MS棚14)		203(C棚1+SU棚3)		190(C棚13)			
サイズ ラインナップ	単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm		単位:mm			
設置時 放熱スペース	全サイズ 共通		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		059サイズ 259サイズ		左右各10 背面 30 上面10(ビルトインは通気孔が必要*) 左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		設置時 放熱スペース		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		設置時 放熱スペース		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		設置時 放熱スペース		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		設置時 放熱スペース		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)		設置時 放熱スペース		左右各10 背面 80 上面10(ビルトインは通気孔が必要*)			
重量	単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg		単位:kg			
「ボトル-ボトル均一換算」	083サイズ		73		193		85		182		059サイズ		58		127		65		114		166サイズ(標準ドア)		74		295		108		304	
	183サイズ		86		309		110		307		166サイズ(ガラスドア)		85		306		120		316		283/259/266サイズ		132		387		127		281	
	283サイズ		96		360		134		389		259サイズ		94		307		127		281		266サイズ(標準ドア)		81		345		130		377	
設定可能温度	1温度帯 Vieillesse		5°C~20°C *日本では気候条件等により凍りつき防止のため8~20°Cでのご使用をおすすめします。										9~15°C														9~15°C			
	多温度帯 Servitèhque																										下部8~10°C/上部18~20°C *必ず上下10°C差で設定してください。 1温度帯セラーとしてはご使用いただけません。			
使用可能外気温	(液晶パネルに表示できる範囲)		0~32°C																								12~32°C			
定格消費電力	50/60Hz		110/120W		059サイズ 125/135W   259サイズ 110/120W																						155/165W			
庫内ファン			有																								無			
ドア鍵			有 (LED 3段階設定 常時点灯/常時消灯/ドア開時点灯) *下図a参照																								有 (LED 3段階設定 常時点灯/常時消灯/ドア開時点灯) *下図a参照			
庫内灯			有 (LED 3段階設定 常時点灯/常時消灯/ドア開時点灯) *下図a参照																								有 (LED 3段階設定 常時点灯/常時消灯/ドア開時点灯) *下図a参照			
コントロールパネル			c. 半ドア警告表示 a. 庫内灯設定表示 f. 温度センサー異常警告表示		d. カーボンフィルター交換警告表示 e. 湿度警告表示(点滅時) b. 温度警告表示																						c. 半ドア警告表示 a. 庫内灯設定表示 e. 温度センサー異常警告表示			
アラーム(表示のみ)	b. 温度警告表示		設定温度に対して庫内温度が24時間を超えて±4°C以上の差が生じた場合、液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。																								b. 温度警告表示			
	c. 半ドア警告表示		ドアが開いている場合、液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。ドアの閉め忘れによる庫内の温度・湿度変化を防ぎます。																								c. 半ドア警告表示			
	d. カーボンフィルター交換警告表示		使用開始後1年を過ぎると液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。(カーボンフィルターは庫内奥壁の左上部に設置しています)カーボンフィルターが劣化すると、庫内が冷えにくい、過剰に結露するなどの影響を及ぼす場合があります。																								d. カーボンフィルター交換警告表示			
	e. 湿度警告表示		72時間以上、庫内湿度が50%(平均値)以下になると液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。湿度が不足するとコルクが乾き、ワインの劣化を招きます。 * 1温度帯セラーを設定温度9~15°Cでお使い頂いた場合のみ作動します。 * Professionalシリーズ(多温度帯セラー)に湿度アラームは付属しません。																								e. 湿度センサー異常警告表示			
	f. 温度センサー異常警告表示		温度センサーが故障した場合、液晶パネルにアイコンが表示されます。販売店もしくは弊社へお問い合わせください。																								f. 温度センサー異常警告表示			

\*1 両サイド、背面、上面スペースおよび通気孔の放熱スペースが必要です。  
\*2 ビルトインにされる場合は承認図をご請求の上お打ち合わせをお願い致します。